# USO DE LAVACERO PORTATIL




Llene el Lavacero portátil con agua tibia o temperatura ambiente y ajuste la tapa herméticamente.




Si la boquilla no se desliza, siga los siguientes pasos:
(Tenga en cuenta la dirección de la boquilla)
1. Con una mano apriete el Lavacero portátil firmemente.
2. Utilizando la uña de la otra mano, o alguna herramienta, levante la boquilla.




Asegúrese que la boquilla apunte a la dirección correcta y apriete el Lavacero portátil firmemente con la mano para rociar.




Una vez que haya terminado de usar el Lavacero portátil coloque nuevamente la boquilla dentro de la botella.




Retire la tapa del Lavacero portátil y sacuda el exceso de agua para asegurarse que este limpio y seco.




**¡ATENCIÓN!**
1. No permita que la boquilla toque su cuerpo.
2. Personas con hemorroides, tener precaución.
3. Limpie y desinfecte el cabezal de soplado con regularidad.